



## Inställning av pris/kod

- Drag ut inställningsratten, vrid tills önskad siffra visar sig i fönstret.
- Obs! För att få en riktig funktion på siffertrycket, måste de vita sifferbanden vara synliga i tryckverksfönstret.
- När den önskade pris/koden ställts in, skjut åter inställningsratten in mot tryckverket.



## Justera tryckets placering på etiketten

- Lösgör de två skruvarna på tryckverkets sidor för att justera trycket uppåt alternativt nedåt.
- Skjut tryckverket framåt alternativt bakåt för att placera trycket uppåt eller nedåt på etiketten.
- Spänn åter de två skruvarna på sidorna av tryckverket.



Bruksanvisning  
Trendy handprismärkare






**TRENDY**

## Laddning av etiketrulle

- A** Öppna bottenluckan genom att föra sidoknapplåsen i pilens riktning.
- B** Placera etiketrullen med bakpappret uppåt.
- C** Drag ut en ca 20 cm lång etikettremsa ut ur prismärkaren, och stäng bottenluckan och tryck till så att klick hörs.
- D** Mata sedan in etikettbanan in i öppningen markerad med en pil och texten "Insert label".

Tryck på handtaget för att mata fram etikettbanan igenom bottenstycket.

Efter några tryck med handtaget, justerar märkaren sig själv så att trycket placeras på rätt plats på etiketten.



## Byte av färgrulle

- E** Färgrullen är placerad innanför luckan på framsidan av prismärkaren. För att byta färgrullen, öppna luckan och för den nedåt.
- F** Tryck ihop de två tapparna på ändarna av färgrullen, och drag sedan färgrullen uppåt och lösgör den från sin hållare.

Avlägsna den använda färgrullen och sätt dit en ny färgrulle.

För att återplacera en färgrulle gör ovanstående moment i omvänd ordning.

Återinfärga aldrig färgrullen. Den är ej konstruerad för att absorbera färg.

Observera att de olika modellerna av Trendy handprismärkare kan skilja sig åt i detaljer och illustrationerna i denna bruksanvisning beskriver en enradars variant. Dock är det principiella tillvägagångssättet som visas det samma för alla modeller