

# Bästa ergonomi med Gipressostädvagn

Grattis till valet av Gipresso städvagn.  
Den är vetenskapligt utvecklad för bästa ergonomi. Följ dessa anvisningar så kan du arbeta enklare och säkrare. Vi rekommenderar användning av Gipeco-Moppen tillsammans med Gipresso för bästa resultat och ergonomi – men även andra typer av moppar/svabbar kan användas.



## Metodinstruktioner

Använd Gipresso ergonomiskt rätt!

### SÅ HÄR KÖR DU

Vid längre transporter använd körhandtaget.  
Placera Gipeco-Moppstativ i ställningen.  
Inom städområdet förflyttas Gipresso enklast med mopp och stativ i hinken eller i pressen.



### SKÖLJNING

1. Lossa Gipeco-Moppen delvis från stativet genom att trampa på trampbandet. Låt moppen sitta kvar i styrficka/öljett.
2. Lyft med hjälp av skaftet upp mopp och stativ i hinken och skölj ur.



### URPRESSNING

1. Lyft med hjälp av skaftet upp mopp och stativ i pressen. Låt moppstativet vila mot pressens botten.
2. Gå tätt intill Gipresso och placera båda fötterna mellan hjulen – stå rak!
3. Håll skaftet löst i handen med hängande arm. Trampa på fottrampa med motsvarande fot som du håller skaftet i.
4. Låt trampfotenens hål vila mot golvet. Använd kroppstyngden vid urpressning.



# Bästa ergonomi med Gipressostädvagn



## TÖMNING AV HINKEN

1. Trampa ner fottrampan och lås den med låsbygeln.
2. Gå tätt intill Gipresso från valfri sida.
3. Stöd ena handen mot körhandtaget eller pressen för att avlasta ryggen samtidigt som du stabiliserar vagnens ev. rörelser.
4. Fatta hinkens grepe med den andra handen och dra ut hinken så att den går fri från pressen.
5. Släpp greppet om vagnen och fatta hinkens fasta handtag med den fria handen.
6. Böj knäna så att du kan lyfta med så rak rygg som möjligt.
7. Lyft hinken i ett rakt lyft.
8. Använd hinkens andra fasta handtag som stöd mot utslagsvasken. Töm hinken.



## tips!

Med hjälp av EVACO ejektorpump kan hinken automatiskt tömmas och rent vatten fyllas på när den står kvar i vagnen. Läs mer om EVACO på [www.gipeco.se](http://www.gipeco.se) – eller kontakta oss gärna för en demonstration.

Fyll på max 10–12 liter = 1/3 av hinkens volym. Helst med hjälp av slang då hinken står i vagnen. Om hinken sätts tillbaka med vatten i – tänk på att bära hinken nära kroppen och gå tätt intill Gipresso. Böj knäna när hinken sätts ned. Lägg ena handen på körhandtaget eller pressen och skjut hinken på plats med den andra handen. Frigör låsbygeln genom att trampa på fottrampan.